

RAPIDCOLD®

ASFALTO A FREDDO ECOLOGICO* REATTIVO A RAPIDO INDURIMENTO

Compatta facilmente e non aderisce al sacco!

MODO DI IMPIEGO PER COLMATURA AVVALLAMENTI



Situazione stradale da riappare: avvallamento fessurato



Modalità operativa: prelevare dal cumulo sfuso con badile o svuotare il sacco di Rapidcold® e spargere uniformemente sulla zona avvallata con badile fino al livellamento dell'area

RAPIDCOLD®

**ASFALTO A FREDDO ECOLOGICO* REATTIVO A RAPIDO
INDURIMENTO**

Compatta facilmente e non aderisce al sacco!



Livellare con rastrello piatto in modo più uniforme possibile, è preferibile una ricolmatura abbondante rispetto al livello stradale esistente, poi verrà costipata dal traffico



RAPIDCOLD®

ASFALTO A FREDDO ECOLOGICO* REATTIVO A RAPIDO INDURIMENTO

Compatta facilmente e non aderisce al sacco!



Riparare tutta la zona fessurata e avvallata per garantire la durata nel tempo della strada



Passare più volte con il proprio mezzo sopra il rapezzo per la compattazione con gli pneumatici del camion o furgone



rapezzo fotografato nell'anno successivo alla posa